

Retningslinjer for Waterplays NINJABANER:

Anvendelse og sikkerhed

- ✓ Ninjabanen er kategoriseret som en forlystelse og kræver en politigodkendelse samt godkendelse af tilsynsbog i henhold til Bekendtgørelse nr. 502.
- ✓ Ninjabanen kan anvendes til træning og leg.
- ✓ Waterplay varetager den første godkendelse ved levering af ninjabanen i svømmehallen. Ejeren skal efterfølgende én gang årligt sørge for sikkerhedsgodkendelse af ninjabanen og opdatering af Tilsynsbogen.
- ✓ Ninjabanen må ikke benyttes uden tilsyn af livredder.
- ✓ Ninjabanens hejseystem må kun betjenes af en ansat person i svømmehallen.
- ✓ Ninjabanens sikkerhedslinje skal ALTID fastgøres i spilaflasteren.
- ✓ Ninjabanen må kun hejses ned, når der ikke er svømmere i vandet under den.
- ✓ Ninjabanen må kun benyttes af personer, som kan svømme.
- ✓ Ninjabanen må kun benyttes af to personer ad gangen.
- ✓ Ingen dykning eller ophold under og tæt på ninjabanen, når der er personer på ninjabanen.
- ✓ Det er ikke tilladt at benytte ninjabanen med svømmevinger eller svømmebælte.
- ✓ Retningslinjerne for brug af banen skiltes synligt for brugerne i svømmehallen.
- ✓ Ejeren skal tegne en lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til bekendtgørelse 502.

Drift og vedligehold

- ✓ Det anbefales kun at benytte Waterplays godkendte kvalitetsprodukter ved udskiftning af eventuelle ødelagte dele.
- ✓ Ninjabanen må ikke ombygges eller påmonteres nye aktivitetsdele uden det sker i samarbejde med Waterplay.
- ✓ Det anbefales, at der indgås en årlig serviceaftale med Waterplay, så ninjabanen altid er underkastet et professionelt og kvalitetssikret tilsyn.
- ✓ Ninjabanen skal godkendes en gang årligt og godkendelsen skal fremgå af Tilsynsbogen jf. Bekendtgørelse nr. 502.
- ✓ Ninjabanens ejer er ansvarlig for opbevaring af Tilsynsbogen.
- ✓ Waterplay anbefaler, at ejer benytter Teknologisk Institut til årlig godkendelse af ninjabanen, da Waterplay samarbejder med Teknologisk Institut. Teknologisk Institut både forhåndsgodkender og endelig godkender forlystelsen i svømmehallen. Teknologisk Institut udarbejder Tilsynsbog i henhold til bekendtgørelse nr. 502.

Betjeningsvejledning til ninjabane

Når ninjabanen skal hejses ned til brug med elspil:

1. Fjernbetjeningen opbevares på livredderkontor eller lignende og må kun benyttes af svømmehallens personale.
2. Fjernbetjeningen hentes på kontoret.
3. **OBS. OBS. Vigtigt! Frigør** spilaflasteren, som holder sikkerhedslinen.
4. Kør forsigtigt med elspillet, indtil ninjabanen hænger vandret i bærelinerne.
5. Træk sikkerhedslinen stram.
6. Lås spilaflasteren.
7. Fjern fjernbetjeningen.

Når Ninjabanen skal hejse op efter brug:

1. Hent fjernbetjeningen på livredderkontoret eller lignende.
2. Frigør sikkerhedslinen i spilaflasteren.
3. Kør på spillet, indtil væggen er på plads oppe ved loftet.
4. Træk sikkerhedslinen stram.
5. Lås spilaflasteren.
6. Fjern fjernbetjeningen.